



HERDINS TEXTILE COLOUR NATURAL FIBRE

Flytande textilfärg för tvättakta infärgning av naturfibrer. Välj temperatur efter tvättrådet 30, 40 eller 60 grader. Ett paket Herdins Textile Colour natural fibre innehåller 100 ml reaktiv flytande textilfärg samt en påse Herdins Textile Colour fix. Herdins Textile Colour salt säljs separat. En förpackning färgar 500 g textilier till full färgstyrka och upp till 1500 g till en ljusare nyans.



3 FÖRDELAR MED HERDINS TEXTILE COLOUR NATURAL FIBRE

- Enkelt tillvägagångssätt
- Finns i 13 kulörer
- Permanent infärgning

Innehåll

100 ml reaktiv flytande textilfärg samt fixermedel.

Färgar in

Bomull, lin och viskos.

Temperatur

30, 40, eller 60 grader.

Åtgång

En förpackning färgar 500 g torra textilier till full färgstyrka.

Förpackning

Kapsel inkl. plastflaska med 100 ml textilfärg, en påse fixermedel samt bruksanvisning.

Kulörer

Finns i 13 kulörer.
(Färgkarta finns på hemsidan www.herdins.se)

Art.nr	Produkt	Kulör
045703	TC Natural fibre 703	Vinröd
045705	TC Natural fibre 705	Orange
045714	TC Natural fibre 714	Marinblå
045715	TC Natural fibre 715	Mörkblå
045716	TC Natural fibre 716	Grå
045717	TC Natural fibre 717	Mörkbrun
045718	TC Natural fibre 718	Svart

Art.nr	Produkt	Kulör
045721	TC Natural fibre 721	Royalblå
045723	TC Natural fibre 723	Olivgrön
045743	TC Natural fibre 743	Plommon
045746	TC Natural fibre 746	Cerise
045752	TC Natural fibre 752	Djupröd
045756	TC Natural fibre 756	Sand

GÖR SÅ HÄR

Välj infärgningstemperatur efter tvättrådet på dina kläder och hemtextilier; 30, 40 eller 60 grader. Generellt ger en högre infärgningstemperatur (60 grader) ett något bättre färgutbyte, d v s kulören blir lite fylligare.

Färga i tvättmaskinen (max 1500g textil)

För att inte tvättmedelsrester ska påverka färgningen, rengör luddfiltret före och efter färgning.

1. Väg de torra textilierna. En flaska färgar 500 g till full nyans och upp till 1500 g för en ljusare nyans.
2. Börja med att hälla 1 kg salt och innehållet i fixermedelspåsen i bakre delen av tvättmaskinstrumman.
3. Skruva av korken på flaskan och ställ in den i tvättmaskinstrumman.
4. Lägg i de genomblöta textilierna i tvättmaskinen.
5. Ställ in tvättmaskinen på kulörtvätt utan förtvätt och välj 30, 40 eller 60 grader. Välj så lång tvättid som möjligt och full vattenmängd. Ej ylletvättprogram.
6. Efter färgning, tvätta ur överskottsfärgen från dina färgade textilier genom att köra ett kulörtvätt program utan tvättmedel. Torka som vanlig tvätt.
7. Torka av gummi-, plast- och metalldetaljer med en fuktig trasa. Rengör luddfiltret.

Färga för hand (max 500g textil)

Använd ett kärl som passar för uppvärmning på spisen och som inte används för matlagning. Använd gummihandskar och skydda ömtåliga ytor. Kontrollera att textilierna är rena och väg de torra plaggen. Färga inte mer än 500g textil för hand.

1. Fyll ett stort kärl med 10 liter kallt vatten.
2. Häll i textilfärgen. Tillsätt 1 påse fix och 1 kg salt. Rör om.
3. Lägg i de genomblöta textilierna och sätt sedan kärlet på spisen.
4. Se till att vattnet håller 30-60 grader hela tiden. Rör med jämna mellanrum under ca 30 minuter.
5. Skölj därefter noggrant, utan att vrida, 3 gånger i kallt vatten.
6. Tvätta ur överskottsfärgen i 30-60 grader varmt vatten, utan tvättmedel, i 15 minuter. Skölj ännu en gång före torkning.

Rengöring av tvättmaskinen

Rengör tvättmaskinens luddfiltret före och efter färgning. Torka bort eventuella färgrester på metall, plast och gummidetaljer efter färgning med en fuktig trasa.

Hantering & Lagring

Förvaras frostfritt. Undvik direktkontakt med koncentrerad färg. Rekommendationer för hantering skiljer sig åt mellan olika nyanser. För mer information, se respektive kulörs yterförpackning.

Färgrester lämnas till miljöstation eller spolas till avlopp med mycket vatten. Flaskan lämnas till förpackningsåtervinning och sorteras som hård plastförpackning.

Avfallshantering

Destrueras enligt lokala föreskrifter. Lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun.

Tänk på att

Innehållet är anpassat för färgning i en hushållstvättmaskin som rymmer 5 kg. Välj ett kulörtvättprogram utan förtvätt på 30, 40 eller 60 grader med så lång tvättid som möjligt och med full vattenmängd. Ej ylletvättprogram.

Färga aldrig mer än 1,5 kg textilier åt gången i en hushållstvättmaskin som rymmer 5 kg.

Salt och fix doseras efter mängden vatten. Det vill säga även om du använder flera flaskor färg till en färgning räcker det med en påse fix och 1 kg salt. Öka dosen av salt och fix endast om du färgar i en extra stor tvättmaskin.

Textilfärger är transparenta, därför går det inte att färga över fläckar och mönster. Textiliernas ursprungskulör, tygets struktur och hur slitet tyget är påverkar nyansen.

Helt nya textilier ska alltid tvättas några gånger innan de färgas.

För mer info gå in på; www.herdins.se



KUNDERNAS TRE VANLIGASTE FRÅGOR

Hur får jag så bra infärgning som möjligt?

Infärgning får högre effekt vid högre temperaturer. Om din textil kan tvättas i 60 grader så får du ett högre utbyte av infärgningen.

Går alla textilmaterial att färga?

Svar: Nej, det är bara vissa kvallitéer som är möjliga att färga. Titta noga i vår fiberguide innan du färgar.

Går det att färga in ett plagg av blandmaterial, t ex bomull/polyester eller bomull/elastan?

Blandade material med en mindre mängd (max 10%) polyester, elastan eller lycra går att färga in, men resultatet blir en ljusare melerad nyans.

